

frisch-aktiv Bio-Entkalker



Art.-Nr.	04203
Inhalt	2 x 25 g
Stück EAN	40 008690 4203 2
VE	24
VE/Lage	33
Lage/Palette	7
VE/Palette	231
EAN/VE	40 00869 64203 4

Produkteigenschaften

frisch-aktiv Bio-Entkalker für Haushaltsgeräte

Anwendung

Bei normaler Verkalkung den Inhalt eines Portionsbeutels (25 g) in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 2 Beutel einsetzen. Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen (nicht überschäumen lassen). Nach der Entkalkung Gerät noch mit 1 - 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.

Inhaltsstoffe

< 5 % Phosphonate

Kennzeichnung



Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.